

Contatore modello FIORENTINI HM16M



Il display del contatore è sempre spento per la visualizzazione dei dati premere il pulsante **NERO**

Lo strumento visualizza la lettura del:

❖ **Vb= Volume corretto**

Attenzione: dopo qualche minuto il display dello strumento si spegne automaticamente se non piu' interrogato. Ripremere il **tasto NERO** per riaccenderlo.