

Contatore mod. METRIX ITALIA G10 – G16



Il display del contatore è sempre acceso per la visualizzazione dei dati

Lo strumento visualizza ripetutamente le letture del:

❖ **Vb= Volume corretto**