

# Contatore modello CPL CONCORDIA – METER ITALIA G16



Il display del contatore è sempre spento per la visualizzazione dei dati premere il pulsante ENTER

Lo strumento visualizza la lettura del:

❖ **Vb= Volume corretto**

Attenzione: dopo qualche minuto il display dello strumento si spegne automaticamente se non più interrogato. Ripremere **ENTER** per riaccenderlo.